

# Pistolets de Dépose Manuels 2K

L'option de dépose de bi-composants (2K) portable la plus légère



Les pistolets de dosage manuels 2K portatifs et légers sont parfaits pour l'ancrage chimique.



Les pistolets de dépose manuels à chargement par le haut sont extrêmement faciles à utiliser.



Les pistolets de dépose manuels à chargement latéral offrent une sécurité supplémentaire grâce à son système de blocage des cartouches.

Les pistolets de dépose manuels 2K Nordson EFD allient un design ergonomique et une utilisation intuitive à des résultats de dépose fiables de bi-composants. Les utilisateurs peuvent appliquer rapidement et efficacement des adhésifs, des mastics d'étanchéité et d'autres matériaux bi-composants avec nos pistolets de dépose manuels, à la fois légers et résistants.

Nordson EFD propose trois modèles de pistolets de dépose manuels 2K : les pistolets standard, multi-ratio et les pistolets avec manchons Film-Pak® intégrés. Ces pistolets sont compatibles avec nos cartouches souples Film-Pak, nos cartouches rigides Ratio-Pak®, nos cartouches doubles et nos cartouches coaxiales de 380 ml.

Les pistolets de dépose manuels standard disposent d'un écrou d'ajustement pour une durée plus longue de l'outil. Lorsque l'outil s'use, vous pouvez ajuster la vis pour éliminer les mouvements inutiles. Des plaques de maintien doubles et une gâchette en acier protègent le système d'entraînement, même en cas de chute.

Les pistolets de dépose multi-ratio sont dotés de disques de poussée qui facilitent les conversions de ratio sans nécessité de démontage. Ceci est particulièrement utile lorsque vous utilisez des cartouches Ratio-Pak clipsables à plusieurs ratios. Une plaque de stabilisation de cartouche brevetée empêche l'inclinaison de la cartouche, évitant ainsi toute fuite de produit au-delà du piston. Les tiges d'entraînement extrêmement résistantes et traitées thermiquement empêchent les rayures, l'usure et la flexion, leur permettant de durer plus longtemps que des modèles comparables.

Les pistolets de dépose manuels avec manchons Film-Pak intégrés sont spécialement conçus pour être utilisés avec les cartouches Film-Pak. Leurs caractéristiques incluent un chargement facile par insertion et un système de loquet à ressort avec une plaque pivotante pour maintenir les cartouches Film-Pak en toute sécurité. Ces pistolets comportent également un indicateur de niveau de fluide.

## Caractéristiques

- Structure légère mais robuste
- Design ergonomique
- Rapports de poussée de 26:1 et de 34:1

## Avantages

- Facile à utiliser pour une application rapide et simplifiée de produits bi-composants
- Les rapports de poussée de 26:1 et de 34:1 facilitent la dépose de produits épais
- Structure solide avec fonctions de sécurité intégrées qui sécurisent et stabilisent les cartouches 2K, pour des résultats de dépose fiables



Plus d'infos

**Nordson**  
EFD

### PISTOLETS DE DÉPOSE MANUELS STANDARD



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Description	Rapport de poussée	Poids (kg)
7029675	150 ml	100 x 50	2:1	Chargement latéral	26:1	1,2
	200 ml	100 x 100	1:1	Chargement latéral	26:1	1,2
7029680	300 ml	150 x 150	1:1	Chargement par le haut	26:1	1,5
7029682	380 ml	—	10:1	Doseur coaxial	26:1	1/2
7029676	300 ml	200 x 100	2:1	Chargement latéral	26:1	1,3
	400 ml	200 x 200	1:1	Chargement latéral	26:1	1,3
7029677*	450 ml	300 x 150	2:1	Chargement par le haut	26:1	1,8
	600 ml	300 x 300	1:1	Chargement par le haut	26:1	1,8
7029681	1500 ml	750 x 750	1:1	Chargement par le haut	26:1	3,1

\*Le pistolet, réf. 7029677 est compatible avec les cartouches souples Film-Pak lorsque configuré pour une utilisation avec les cartouches 300 x 300. Commander le système de manchons réutilisable Film-Pak en nylon blanc transparent, réf. 7363429 et le kit de bride de maintien, réf. 7363705 pour le système complet.

### PISTOLETS DE DÉPOSE MANUELS MULTI-RATIO



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Description	Rapport de poussée	Poids (kg)
7661018*	225 ml	150 x 75	2:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	250 ml	150 x 100	1,5:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	275 ml	200 x 75	2,7:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	300 ml	150 x 150	1:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	300 ml	200 x 100	2:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	325 ml	250 x 75	3,3:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	350 ml	200 x 150	1,3:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	350 ml	250 x 100	2,5:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	375 ml	300 x 75	4:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	400 ml	200 x 200	1:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	400 ml	250 x 150	1,6:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	400 ml	300 x 100	3:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	450 ml	250 x 200	1,25:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	450 ml	300 x 150	2:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	500 ml	250 x 250	1:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
	500 ml	300 x 200	1,5:1	Chargement par le haut	26:1	1,9
550 ml	300 x 250	1,2:1	Chargement par le haut	26:1	1,9	
600 ml	300 x 300	1:1	Chargement par le haut	26:1	1,9	

\*Le pistolet, réf. 7661018, est compatible avec les cartouches souples Film-Pak lorsque configuré pour une utilisation avec les cartouches 300 x 300. Commander le système de manchons réutilisable Film-Pak en nylon blanc transparent, réf. 7363429 pour le système complet.

### PISTOLETS DE DÉPOSE MANUELS AVEC MANCHONS INTÉGRÉS



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Description	Rapport de poussée	Poids (kg)
7661494*	600 ml	300 x 300	1:1	Manchons Film-Pak intégrés	26:1	2,6
7661495*	600 ml	300 x 300	1:1	Manchons Film-Pak intégrés	34:1	2,6

\*Compatible avec les cartouches souples Film-Pak. Consulter le manuel d'utilisation des pistolets de dépose 2K de 600 ml avec manchons intégrés pour plus de détails.



Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez [www.nordsonefd.com/fr](http://www.nordsonefd.com/fr).

France : +33 (0) 1 30 82 68 69

Suisse : +41 (0) 81 723 47 47

Benelux : +31 (0) 43 407 7213

Canada : 800-556-3484 ou +1-401-431-7000

Global : +1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)

©2018 Nordson Corporation v062718



Filiale de Nordson EFD LLC