

Pistolets de dépose pneumatiques 2K

Un accès à l'air comprimé pour une option de dépose 2K ergonomique plus puissante



Les puissants pistolets de dépose pneumatiques 2K sont parfaits pour les applications d'injection de produit dans des fissures.



Une option pneumatique ergonomique pour la dépose de produits bi-composants.



Ce pistolet est doté de manchons intégrés pour une utilisation avec les cartouches souples 2K Film-Pak.

Les pistolets de dépose pneumatiques 2K de Nordson EFD offrent plus de puissance que les pistolets de dépose manuels avec une maîtrise accrue pour les applications nécessitant un cordon lisse de produits bi-composants (2K). Ces pistolets de dépose sont idéaux pour l'injection de produit dans des fissures, car ils maintiennent une pression constante sans trop solliciter l'outil. Ils ont également tendance à peser moins que les pistolets sans fil, alimentés par batterie.

Nordson EFD propose trois modèles de pistolets de dépose pneumatiques 2K : les pistolets standard, les pistolets multi-ratio et les pistolets avec manchons Film-Pak® intégrés. Ces pistolets sont compatibles avec nos cartouches souples Film-Pak, nos cartouches Ratio-Pak® rigides et nos cartouches doubles rigides.

Les pistolets de dépose pneumatiques standard présentent un design ergonomique. Un régulateur d'air sur la poignée contrôle la vitesse des tiges du piston. Un régulateur contrôle la pression maximale autorisée pour éviter tout dommage à la cartouche. Un bouton de commande facile d'accès permet de faire avancer/reculer le piston. Une poignée supérieure offre une bonne prise en main et une meilleure maîtrise des déposes. Les fonctions vitesse et avance/recul sont contrôlées au niveau de la gâchette, ce qui permet des temps de réponse rapides.

Les pistolets de dépose pneumatiques multi-ratio sont dotés de disques de poussoir à encliquetage brevetés qui simplifient la conversion des ratios sans nécessiter de démontage. Ceci est particulièrement utile lorsque vous utilisez des cartouches Ratio-Pak clipsables multi-ratio. Une plaque brevetée d'alignement et anti-éclaboussures stabilise la cartouche pour empêcher son inclinaison et les fuites de produit.

Les pistolets de dépose pneumatiques avec manchons intégrés Film-Pak en aluminium sont spécialement conçus pour être utilisés avec des cartouches souples Film-pak. Ces pistolets comprennent un régulateur d'air en aluminium robuste et réglable et une soupape d'air qui arrête instantanément le débit de produit. Les autres caractéristiques incluent un chargement aisé par insertion et un système de verrouillage à ressort avec une plaque pivotante pour maintenir en place et en toute sécurité les cartouches Film-Pak. Ce pistolet comporte également un indicateur de niveau de fluide.

Caractéristiques

- Structure robuste
- Design ergonomique
- Actionnés par pression d'air

Avantages

- Idéal pour les applications d'injection de produit dans des fissures
- Contrôle optimal pour la dépose de produits bi-composants
- Temps de réponse rapides



Plus d'infos

Nordson
EFD

PISTOLETS DE DÉPOSE PNEUMATIQUES STANDARD



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Description	Poids (kg)
7029678	300 ml	200 x 100	2:1	Cylindre 10 cm	3,4
	400 ml	200 x 200	1:1	Cylindre 10 cm	3,4
7029679*	450 ml	300 x 150	2:1	Cylindre 10 cm	3,9
	600 ml	300 x 300	1:1	Cylindre 10 cm	3,9
7360275	1500 ml	750 x 750	1:1	Cylindre 10 cm	5,2

*Le pistolet (réf. 7029679) est compatible avec les cartouches souples Film-Pak lorsque configuré pour une utilisation avec les cartouches 300 x 300. Commander le système de manchons réutilisable Film-Pak en aluminium (réf. 7363767) pour le système complet.

PISTOLETS DE DÉPOSE PNEUMATIQUES MULTI-RATIO



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Description	Poids (kg)
7661025*	225 ml	150 x 75	2:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	250 ml	150 x 100	1,5:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	275 ml	200 x 75	2,7:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	300 ml	150 x 150	1:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	300 ml	200 x 100	2:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	325 ml	250 x 75	3,3:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	350 ml	200 x 150	1,3:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	350 ml	250 x 100	2,5:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	375 ml	300 x 75	4:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	400 ml	200 x 200	1:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	400 ml	250 x 150	1,6:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	400 ml	300 x 100	3:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	450 ml	250 x 200	1,25:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	450 ml	300 x 150	2:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	500 ml	250 x 250	1:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	500 ml	300 x 200	1,5:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	550 ml	300 x 250	1,2:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7
	600 ml	300 x 300	1:1	Cylindre 6,35 cm, support étroit	2,7

Suite à la page suivante

PISTOLETS DE DÉPÔSE PNEUMATIQUES MULTI-RATIO



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Description	Poids (kg)
7661026	225 ml	150 x 75	2:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	250 ml	150 x 100	1,5:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	275 ml	200 x 75	2,7:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	300 ml	150 x 150	1:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	300 ml	200 x 100	2:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	325 ml	250 x 75	3,3:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	350 ml	200 x 150	1,3:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	350 ml	250 x 100	2,5:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	375 ml	300 x 75	4:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	400 ml	200 x 200	1:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	400 ml	250 x 150	1,6:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	400 ml	300 x 100	3:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	450 ml	250 x 200	1,25:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	450 ml	300 x 150	2:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	500 ml	250 x 250	1:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	500 ml	300 x 200	1,5:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	550 ml	300 x 250	1,2:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
	600 ml	300 x 300	1:1	Cylindre 10 cm, support étroit	3,7
7661225*	600 ml	300 x 300	1:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	675 ml	600 x 75	8:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	825 ml	750 x 75	10:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	850 ml	600 x 250	2,4:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	900 ml	600 x 300	2:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	1000 ml	750 x 250	3:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	1050 ml	750 x 300	2,5:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	1200 ml	600 x 600	1:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	1350 ml	750 x 600	1,25:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4
	1500 ml	750 x 750	1:1	Cylindre 10 cm, support large	4,4

*Les pistolets (réf. 7029677) et (réf. 7661225) sont compatibles avec les cartouches souples Film-Pak lorsque configurés pour une utilisation avec les cartouches 300 x 300. Le pistolet (réf. 7661025) nécessite le système de manchons réutilisable Film-Pak en nylon blanc transparent, (réf. 7363429). Le pistolet (réf. 7661225) nécessite le système de manchons réutilisable Film-Pak en aluminium (réf. 7363767).

PISTOLETS DE DÉPOSE PNEUMATIQUES AVEC MANCHONS INTÉGRÉS



Réf.	Volume	Taille de cartouche	Ratio	Description	Poids (kg)
7661613*	600 ml	300 x 300	1:1	Manchons Film-Pak intégrés	4,4

*Compatible avec les cartouches souples Film-Pak.
 Consulter le manuel d'utilisation des pistolets de dépose 2K de 600 ml avec manchons intégrés pour plus de détails.



Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez www.nordsonefd.com/fr.

France, Dosage 2000
 F-78400 Chatou
 +33 (0) 1 30 82 68 69
dosageinfo@nordsonefd.com



Suisse
 CH-7324 Vilters
 +41 (0) 81 723 47 47; info.ch@nordsonefd.com

Benelux
 6226BD Maastricht, Les Pays-Bas
 +31 (0) 43 407 7213; benelux@nordsonefd.com

Canada
 800-556-3484 ou +1-401-431-7000
canada@nordsonefd.com

Global
 +1-401-431-7000; info@nordsonefd.com