

# Styler pour Micro Dépôts Mikros™



Le styler de dosage Mikros est équipé d'une aiguille-seringue jetable d'une capacité de 0,25 cc qui élimine le gaspillage de produit.

Le Mikros permet d'améliorer le contrôle de la dépose et de réduire le gaspillage de produit dans les opérations précises d'assemblage.

Conçu pour être utilisé avec des doseurs pneumatiques, le styler de dosage Mikros dépose de manière précise et constante des micro points d'époxyes bi-composantes, de colles UV et d'autres fluides de faible à moyenne viscosité.

Le Mikros est équipé d'une aiguille-seringue jetable d'une capacité de 0,25 cc. Contrairement aux applicateurs classiques à contenance élevée, le Mikros permet de déposer des fluides d'assemblage dont la durée de vie est limitée dans le temps une fois mélangés.

Les aiguille-seringues métalliques sont garanties sans trace de silicone et sont traitées anti-UV. Elles sont disponibles en diamètre intérieur 0,15 mm, 0,10 mm et chanfreinées 0,10 mm.

## Caractéristiques

- Fonctionne avec tous les doseurs pneumatiques Nordson EFD.
- En aluminium, léger et ergonomique, il est aussi facile à utiliser qu'un stylo.
- Idéal pour les micro dépôts d'époxyes bi-composantes et de colles UV.
- Pour déposer des quantités allant jusqu'à 2/10<sup>ème</sup> de millimètre.

## Applications

- Assemblage d'appareillages médicaux
- Fixation de composants optiques
- Assemblage de produits high tech



Plus d'infos



Pour une assistance technique et commerciale dans plus de 40 pays, contactez Nordson EFD ou visitez [www.nordsonefd.com/fr](http://www.nordsonefd.com/fr).

**France, Dosage 2000**

F-78400 Chatou

+33 (0) 1 30 82 68 69

[dosageinfo@nordsonefd.com](mailto:dosageinfo@nordsonefd.com)



**Suisse**

CH-7324 Vilters

+41 (0) 81 723 47 47; [info.ch@nordsonefd.com](mailto:info.ch@nordsonefd.com)

**Benelux**

6226BD Maastricht, Les Pays-Bas

+31 (0) 43 407 7213; [benelux@nordsonefd.com](mailto:benelux@nordsonefd.com)

**Canada**

800-556-3484 ou +1-401-431-7000

[canada@nordsonefd.com](mailto:canada@nordsonefd.com)

**Global**

+1-401-431-7000; [info@nordsonefd.com](mailto:info@nordsonefd.com)